

Карта заказа измерительного преобразователя активной и реактивной мощности  
трехфазного тока ЦЛ 9249

<b>Вариант исполнения (код/значение):</b>	P	(120x120x138)	<input type="checkbox"/>	
	E	(96x96x138)	<input type="checkbox"/>	
<b>Диапазон входного тока, А (код/значение/номинал):</b>	1	0 – 0.5	0.5	<input type="checkbox"/>
	2	0 – 1.0	1.0	<input type="checkbox"/>
	3	0 – 2.5	2.5	<input type="checkbox"/>
	4	0 – 5.0	5.0	<input type="checkbox"/>
<b>Диапазон входного напряжения, В (код/значение/номинал):</b>	1	0 – 120	100	<input type="checkbox"/>
	2	0 – 264	220	<input type="checkbox"/>
	3	0 – 456	380	<input type="checkbox"/>
	4	80 – 120	100	<input type="checkbox"/>
<b>Наличие RS-485 интерфейса, протокол MODBUS-RTU (код/значение):</b>	0	нет		<input type="checkbox"/>
	1	да		<input type="checkbox"/>
<b>Наличие реле уставок<sup>(1)</sup> (код/значение):</b>	0	нет		<input type="checkbox"/>
	1	да		<input type="checkbox"/>
<b>Параметры аналоговых выходов<sup>(1)</sup> (код/значение):</b>	0	отсутствуют		<input type="checkbox"/>
	1	±5 мА		<input type="checkbox"/>
	2	0 – 2.5 – 5 мА		<input type="checkbox"/>
	3	4 – 12 – 20 мА		<input type="checkbox"/>
	4	0 – 5 мА		<input type="checkbox"/>
	5	4 – 20 мА		<input type="checkbox"/>
<b>Вариант питания (код/значение):</b>				
1	от источника напряжения переменного тока 220 В ±10% частотой 50 Гц (указать номинальное значение 220 В или 230 В, по умолчанию 220 В)			
2	от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В с номинальным значением 220 В (указать номинальное значение 220 В или 230 В, по умолчанию 220 В)			
3	от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В с номинальным значением 24 В			<input type="checkbox"/>
4	от измерительной цепи (можно при входном напряжении только 80 – 120 В)			<input type="checkbox"/>
<b>Цвет индикатора (по умолчанию — зеленый):</b>	красный		<input type="checkbox"/>	
	зеленый		<input type="checkbox"/>	
	желтый		<input type="checkbox"/>	
<b>Коэффициент трансформации по току (если требуется)</b>				
<b>Коэффициент трансформации по напряжению (если требуется)</b>				
<b>Единицы измерения отображаемой величины:</b>	Вт		<input type="checkbox"/>	
	кВт		<input type="checkbox"/>	
	МВт		<input type="checkbox"/>	

\* Для каждого раздела выбрать не более 1 (одного) варианта.

1) В приборе реле и аналоговые выходы одновременно быть не могут.